

## Dálkové ovládání ML-L3

### 1. POPIS A SPECIFIKACE

Toto infračervené dálkové ovládání je určeno pro vybrané fotoaparáty Nikon. Umožňuje snadné fotografování skupinových fotografií, autoportrétů a pomáhá redukovat chvění při zachycení snímku.



Podporované typy fotoaparátů:

- D3000
- D5000
- D5100
- D7000
- D80
- D90



Dálkové ovládání je napájeno z baterie CR2025, která není součástí balení.

### 2. POUŽITÍ

- Vložte baterii do dálkového ovládání.
- Ve fotoaparátu nastavte režim *dálkové ovládání se zpožděním (delayed remote)*  **2s** nebo *dálkové ovládání s rychlou reakcí (quick-response remote)* .
- Fotoaparát je nyní připraven k pořízení snímku. Ze vzdálenosti 5 metrů nebo méně nanižte ovladačem na fotoaparát a stiskněte tlačítko dálkového ovládání.
- V režimu *dálkového ovládání se zpožděním* se po stisknutí tlačítka dálkového ovládání rozsvítí indikátor samospouště na dobu 2 s, poté je spoušť uvolněna. V režimu *dálkového ovládání s rychlou reakcí* se indikátor samospouště rozsvítí po uvolnění spouště. Nebude pořízen žádný snímek, pokud fotoaparát není schopen zaostřit nebo v jiných situacích, ve kterých nemůže být uvolněna spoušť.
- Pro další informace nastudujte návod k Vašemu fotoaparátu.