






		
Podvozek 1ks	Kolo 2ks	
		
Disk 2ks	DC převodovaný motor 2ks	
		
Držák baterií 4x AA 1ks	Univerzální kolo 1ks	
		
Šroub M3*30mm 4ks	Zapínací tlačítko 1ks	Držák motorů 4ks
		
Šroub M3*6 mm 8ks	Matice M3 8ks	L12 distanční sloupek
		
Sestavený podvozek		




Odstraňte žlutý ochranný obal z podvozku. Vezměte 4ks držáky motorů a zasuňte je do podvozku. Do otvoru uprostřed zasaďte zapínací tlačítko.




Otvor uprostřed disku je z jedné strany širší, než ze druhé. Nasaďte disk širší stranou na motor



Upevněte motory pomocí přiložených šroubů M3*30 mm a matic a utáhněte.



Pomocí přiložených šroubů M3*6mm připevněte držák baterií z druhé strany podvozku.



Pomocí zbylých šroubků a distančních sloupků připevněte univerzální kole dle obrázku. Na motory nasaďte kola.